

CARTE DE PROGRAMME JP ENERG PRO B-SERIES

Spécification:

Taille: 70 x 45 x 13mm

Poids: 23g

Procédure de programmation pour les contrôleurs EnErG Pro série B, à l'aide de la carte de programmation ESC série B.

1. La carte de programme JP EnErG Pro B-Series est facile à utiliser. Toutes les fonctions programmables sont indiquées sur la carte de programme.
2. Allumez le contrôleur. Retirez le fil de signal et branchez-le dans la prise supérieure de la carte de programme, attendez 2 secondes jusqu'à ce que le voyant soit allumé.
3. Si l'ESC est connecté à une batterie, la carte de programme doit être connectée à une source d'alimentation, la plage d'alimentation doit être comprise entre 5,0 et 6,3 V.
4. Appuyez sur le bouton «Menu» de la carte de programme et sélectionnez chaque fonction programmable de manière circulaire. A ce moment, le numéro de la fonction programmable sera affiché à gauche de l'écran. LED, la valeur actuelle sera affichée sur le côté droit. Puis appuyez sur le bouton «Value» pour changer la valeur et appuyez sur le bouton «OK» pour confirmer. En même temps, le ROUGE indiquant les voyants de la carte de programme et du contrôleur clignotent. Éteignez le contrôleur, les paramètres modifiés seront enregistrés dans la mémoire ESC.
5. Appuyez sur le bouton «Reset» pour restaurer les paramètres par défaut